



madebyzen™

— ENGLAND —

ALTO

Aromadiffúzor Bluetooth hangszóróval

Teremtsen nyugodt környezetet az illat,
hang és fény élményével

TARTALOM



A. AZ ALTO AROMADIFFÚZOR

B. MŰSZAKI JELLEMZŐK

C. ÜZEMELTETÉS

D. TERMÉKJELLEMZŐK

E. KARBANTARTÁS

F. HIBAEELHÁRÍTÁS

G. GARANCIA

Gratulálunk, hogy a madebyzen™ Alto aromadi ffúzort választotta. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót további használatra és a karbantartási tudnivalókért.

A | AZ ALTO AROMADIFFÚZOR



Teremtsen nyugodt környezetet az illat, hang és fény élményével. A madebyzen® Alto aromadiffúzor egyesíti az aromaterápia ősi művészetét a zene és fény nyugtató erejével. Modern és letisztult stílusa bármely térben luxus és kifinomult környezetet teremt.

Az „Alto” név a zenére utal, melynek jelentése olaszul „magas”. A zenehallgatás a testi és szellemi ellazulást is elősegíti.

Azáltal, hogy a zene megnyugtató hatását az aromaterápiával kombinálja, a madebyzen Alto aromadiffúzor elősegíti a békesség érzését, ideális módja, hogy megszabaduljon egy stresszes nap után Önre nehezedő nyomástól, feltöltődjön testileg, lelkileg és szellemileg.

Az Alto Aromadiffúzor különlegessége a Bluetooth kapcsolat és a beépített hangszóró, melynek segítségével egyszerűen hallgathatja kedvenc zenéjét bármely Bluetooth-képes eszközről.

A három párasítási beállítási lehetőségnek köszönhetően – egy órás, két órás vagy szakaszos üzemmód- a diffúzort igénye szerint használhatja.

A folyamatos egy órás vagy két órás párasítási móddal gyorsan teremthet nyugodt környezetet, míg a szakaszos párasítás üzemmód ideális erősebb illatokhoz.

Az Alto meleg hangulatvilágítása állítható erős vagy visszafogott, illetve pulzáló fényre, hangulatának megfelelően. Éjszaka fény nélkül is használhatja, így segítve a pihentető alvást. Az automatikus kikapcsolás funkciónak köszönhetően teljes biztonságban érezheti magát, így használata ideális gyermekek és háziállatok mellett is.

A lenyűgöző dizájn, mely a tölgyfa alapot stílusos, átlátszó vagy opálos üvegbúrával kombinálja, minden térben vonzza a tekinteteket. A készülék láng- és hőmentes modern ultrahang technológia alkalmazásával oszlatja szét a vizet és illóolajat vagy esszenciális olajat a levegőben, finom, illatos párákat alkotva.


Köszönjük, hogy megvásárolta a madebyzen™ Alto aromadi ffúzort.

B | MŰSZAKI JELLEMZŐK



Modell neve: Alto Aromadiffúzor Adapter teljesítménye: 12W
Modellszám: EW867B Aromadiffúzor teljesítménye: 12W
Termék mérete: ø96x158 mm Feszültség: DC 12V, 1.0A
Vízkapacitás: 100ml

1. Páratúvó
2. Üvegbúra
3. Kerámialemez
4. Belső fedél
5. Víztartály
6. Szellőzőnyílás
7. Készüléktest
8. Párásítás (MIST) gomb
9. Bluetooth jelzőfény
10. Fény (LIGHT) gomb
11. Hálózati adapter
12. DC Jack dugó
13. DC csatlakozó bemenet (készülék alja)



FONTOS TUDNIVALÓK HASZNÁLAT ELŐTT



- Helyezze az aromadiffúzort sík vízszintes felületre, legalább 60 cm távolságra a földtől és 10cm távolságra a faltól. NE HELYEZ-
ZE az aromadiffúzort fa vagy fényezett bútorra, melyet a ned-
vesség károsíthat.
- Tisztítás és a tartály feltöltése előtt mindig húzza ki az
aromadiffúzort a hálózati áramforrásból. Mindig a gyári tápve-
zetéket használja. A kábelt mindig úgy helyezze el, nehogy le-
verje vagy feldöntse az aromadiffúzort. Ha az tápvezeték sérült,
kizárólag a gyártó vagy megbízottja által biztosított adapterre
cserélhető. Ha szükséges, forgalmazójától vásárolhat új adap-
tert.
- A víztartály feltöltéséhez mindig használjon megfelelő töltőpo-
harat. Soha ne kísérelje meg folyóvíz alá tartva vagy áramfor-
ráshoz csatlakoztatott állapotban feltölteni a víztartályt. Ne tölt-
se a maximum vízszintet jelölő vonalon túl a vizet. Amennyiben
túltöltené a tartályt, óvatosan távolítsa el a felesleges vizet távol
a szellőzőnyílástól.
- A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyer-
mekektől és háziállatoktól távol. A berendezés közelében gyer-
mekek csak felügyelet mellett tartózkodjanak, nehogy a készülé-
kkel játszanak.
- Tartsa az aromadiffúzort olyan helyen, ahol a pára szabad tá-
vozása biztosított, valamint a balesetek elkerülése érdekében
elektromos berendezésektől távol, különösen a vízre érzékeny
készülékektől (pl. TV).
- Mindig csatlakoztassa az adapter Jack dugóját először a készülé-
k DC jack csatlakozójába, mielőtt az áramforráshoz csatlakoz-
tatná.
- SOHA ne nyúljon az ultrahangos kerámia lemezhez, míg a
diffúzor be van dugva, mivel az súlyos sérülést okozhat.



- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket, a balesetek, úgy mint tűz vagy áramütés, elkerülése érdekében. Azonnal húzza ki a hálózati adaptert és forduljon forgalmazójához, ahol a készüléket vásárolta. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az aromadiffúzort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növelheti a tűz kockázatát.
- Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani, mert azzal a garancia érvényét veszti, és fennáll az áramütés veszélye. Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, kérjük, forduljon forgalmazójához.
- Mindig körültekintően járjon el az aromadiffúzor kezelése során, nehogy eltörje azt. A baleseti károokra a garancia nem terjed ki. Az üvegbúra különösen törékeny, ezért azzal mindig óvatosan bánjon. Az üvegtörésre a garancia nem terjed ki.
- Az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi képességű vagy kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy a készülék használatát illető kellő tájékoztatást követően használhatják.
- Mindig szobahőmérsékletű desztillált vízzel töltsse fel a diffúzort és csak friss, tiszta, megbízható forrásból származó vizet használjon. Ne töltsön a víztartályba egyéb folyadékot vagy vegyi anyagot, kizárólag desztillált vizet és pár csepp esszenciális olajat vagy parfüm olajat.
- Tisztítsa ki az aromadiffúzort minden használat után és mindig tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van. Ne hagyjon hosszabb ideig pangó vizet vagy olajat a készülékben.
- Működés közben ne vegye le a búrát vagy fedelet.

C | ÜZEMELTETÉS



Helyezze a diffúzort függőleges helyzetben stabil, sík felületre, majd óvatosan húzza felfelé az üvegbúrát.



Vegye le a belső fedelet a készüléktestről.



Csatlakoztassa a DC Jack dugót a Jack csatlakozó bemenetbe, mielőtt feltöltené vízzel a víztartályt.



Megfelelő töltőpohárral öntsön 100 ml vizet a víztartályba a maximum vízszintet jelölő vonalig. Adjon a vízhez néhány cseppet kedvenc parfüm olajából vagy esszenciális olajából.



Soha ne tölts fel a víztartályt közvetlenül folyóvíz alá tartva, mivel a károsíthatja a diffúzort.



Ne töltsse túl a víztartályt. Csak a maximum vízszintet jelölő vonalig töltsse a vizet.



Amennyiben túllépte a maximum vízszintet jelölő vonalat, öntse ki a felesleges vizet, távol a szellőzőnyílástól.



Helyezze vissza a belső fedelet a készülékre, úgy, hogy az megfelelően illeszkedjen.



Helyezze vissza az üvegbúrát a készülékre, úgy, hogy az megfelelően illeszkedjen.

FIGYELEM: A diffúzor párosítási funkciója az üvegbúra nélkül nem működik.



A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA ÁRAMFORRÁRÁSHOZ:

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a DC csatlakozóhoz, csak ezt követően dugja be az adaptert a hálózati áramforrásba. Soha ne dugja be először a hálózati áramforrásba az adaptert.

VEZÉRLŐGOMBOK



Fény (LIGHT) gomb (bal)

Egyszeri megnyomás

> A fény erősen világít

Kétszeri megnyomás

> A fényerősség visszafogottra csökken

Háromszori megnyomás

> A fény pulzáva váltakozik az erős és visszafogott világítás közt

Négyszeri megnyomás

> A fény kikapcsol

Bluetooth funkció

- Amikor a diffúzort csatlakoztatja az áramforráshoz, sípoló hang jelzi, hogy a Bluetooth aktív.
- Aktiválja a Bluetooth-t mobiltelefonján vagy táblagépén. Keresse meg és válassza ki a madebyzen Alto készüléket, mely ezt követően automatikusan csatlakozik.
- Keresés közben a Bluetooth jelzőfény villog. Kapcsolódást követően az aromadiffúzor hangszóróján keresztül hallatszik a zene.
- A diffúzor sípoló hanggal jelzi, hogy a Bluetooth sikeresen csatlakozott készülékéhez.
- Zenelejátszás közben a Bluetooth jelzőfény lassan villog.
- Zenelejátszás közben, illetve annak szünetelésekor a Bluetooth jelzőfény folyamatosan világít.
- Ha kikapcsolja telefonján vagy táblagépén a Bluetooth-t, a diffúzor ismét sípoló hangot ad, hogy jelezze a kapcsolatot megszakadását.
- A hangerőt csak a Bluetooth kapcsolattal csatlakoztatott készülékén tudja szabályozni.

Párásítás (MIST) gomb (jobb)

Egyszeri megnyomás - Egy órás üzemmód

> A baloldali LED jelzőfény világít a fa készüléktesten és az aromadiffúzor

folyamatosan párasít, majd egy óra elteltével automatikusan kikapcsol. Amennyiben a víztartályban nincs elegendő víz, a készülék automatikusan kikapcsol, amint a víz szintje túl alacsony.

Kétszeri megnyomás - Két órás üzemmód

> A középső LED jelzőfény világít a fa készüléktesten és az aromadiffúzor folyamatosan párasít, majd két óra elteltével automatikusan kikapcsol. Amennyiben a víztartályban nincs elegendő víz, a készülék automatikusan kikapcsol, amint a víz szintje túl alacsony.

Háromszori megnyomás - Szakaszos párasítás üzemmód

> Mindkét LED jelzőfény világít a fa készüléktesten és az aromadiffúzor szakaszosan párasít, 20 másodperc párasítást követően 40 másodperc szünetet a párasítás, majd ismétlődik mindaddig, míg a víz szintje túl alacsony nem lesz, és a készülék automatikusan kikapcsol.

A szakaszos párasítás üzemmód ideális erősebb illatokhoz, vagy ha hosszabb üzemidőt szeretne. Szakaszos üzemmódban az Alto üzemideje 6 óra is lehet.

Négyszeri megnyomás - kikapcsolás

> Az aromadiffúzor kikapcsolásához nyomja meg negyedszer a párasítás gombot. A LED jelzőfények kikapcsolnak, ezzel jelezve, hogy a készülék kikapcsolt.

FIGYELEM: A kék LED jelzőfény továbbra is villogni fog, míg a készüléket ki nem húzza a hálózati áramforrásból.

D | TERMÉKJELLEMZŐK



Az Alto aromadiffúzor a térillatosítás forradalmi módját kínálja. Magas frekvenciájú rezgéseket kelt, melyek a vizet és olajat apró részecskékre bontják le és hatékonyan oszlatják szét környezetében.

- Mini párasító
- Aromadiffúzor
- Hangulatvilágítás
- Halk működés (zene nélküli üzemmódban)
- Automata kikapcsolás biztonsági funkció,
ha a víz kifogy a tartályból
- Egyszerű használat és tisztítás
- Beépített Bluetooth hangszóró

E | KARBANTARTÁS




FIGYELEM: TISZTÍTÁS ELŐTT MINDIG KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS HÚZZA KI AZ ÁRAMFORRÁSBÓL.

Mindig tartsa tisztán és szárazon az aromadiffúzort, amikor használaton kívül van. Soha ne hagyjon hosszabb időre pangó vizet vagy olajat a víztartályban.

Vegye le az üvegbúrát és óvatosan ürítse ki a víztartályt a szellőzőnyílást elkerülve. Olajmaradványok eltávolításához törölje át a víztartályt puha nedves ruhával. A kerámialemez belsejének tisztításához használjon tisztítópálcikát.

Makacs olajlerakódásokra szükség esetén használjon alkoholt a tisztítópálcikán (11. ábra). Ha az aromadiffúzor nem párasít (vagy kevés a pára mennyisége), tisztítsa meg belül a kerámialemezt.



VÉLETLEN VÍZKIFOLYÁS

Amennyiben használat közben a készülék véletlenül felborulna, kövesse az alábbi lépéseket a meghibásodás elkerülése érdekében:

- Húzza ki a diffúzort az áramforrásból és óvatosan távolítsa el az üvegbúrát.
- Öntse ki a maradék vizet a víztartályból.
- Finoman rázogassa meg a diffúzort, hogy a belsejéből eltávolítsa a vizet, majd hagyja a készüléket alaposan kiszáradni 24 órán át.

F | HIBAELHÁRÍTÁS



Hi ba-jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	Nincs elegendő víz a víztartályban.	Töltse fel a víztartályt a maximum vízszintet jelölő vonalig. Ügyeljen rá, nehogy túltöltse a készüléket.
	Az elektromos vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva.	Húzza ki és csatlakoztassa újra a vezetéket.
Nincs pára, vagy a páramennyiség jelentősen csökkent	Nincs elegendő víz a víztartályban.	Töltse fel a víztartályt a maximum vízszintet jelölő vonalig. Ügyeljen rá, nehogy túltöltse a készüléket.
	A víz mennyisége meghaladja a max. víz-szintet jelölő vonalat.	Öntse ki a felesleges vizet. A víz mennyisége nem haladhatja meg a max. vízszintet jelölő vonalat.
	A búra nem megfelelően helyezkedik el a készüléken.	Vegye le a búrát és helyezze vissza helyesen, hogy a pára kellően távozhasson.
	Olajlerakódás vagy szennyeződés van a kerámia lemezen.	Tisztítsa meg a kerámia lemezt a karbantartási utasításoknak megfelelően.
	A készülék alján található légszívó rész eldugult vagy szennyeződött.	Tisztítsa ki a légszívó részt, mivel a korlátozott légáramlás befolyásolja a párást.
Víz szívárog a készülékből	A búra nem megfelelően helyezkedik el a készüléken.	Vegye le a búrát és helyezze vissza helyesen, hogy a pára kellően távozhasson.
	A készülék felborult vagy megbillent.	Járjon el a véletlen vízkifolyás esetén követendő lépések szerint.
	Alacsony a hőmérséklet vagy magas a páratartalom.	Ilyen körülmények között a párából gyorsan képződnek vízcseppek a kondenzáció miatt.
A Bluetooth nem kapcsolódik/ a zene nem szól	Nem aktiválta a Bluetooth kapcsolatot mobil készülékén/ táblagépen	Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth kapcsolat aktív állapotban van. Keresse meg és válassza ki a megfelelő eszközt VAGY Húzza ki az ALTO készüléket 20 másodpercre (ügyeljen rá, nehogy kiborítsa a vizet, vagy megsértsé az üvegbúrát). Csatlakoztassa újra az áramforráshoz, és próbálkozzon ismét.

G | GARANCIA



A készülékre 12 hónap garancia van gyártási hibákra a jelen útmutatónak megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett. Baleseti károkra a garancia nem terjed ki. A garancia időtartama a vásárlás időpontjától indul. Amennyiben bármi gondja merülne fel a készülékkel a garancia időtartama alatt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával a garanciális igények érvényesítéséért vagy szükséges karbantartási munkák elvégzéséért. Szükséges a vásárlást igazoló blokk, ezért azt őrizze meg jelen használati útmutatóval együtt.

A maró hatású olajok, mint például a Citronella, károsíthatják a kerámia lemezt, ha a tartályban hagyjuk, amikor a készülék üzemben kívül van. Ilyen károkra a garancia nem terjed ki.



Az 2002 / 96 / EK Európai Irányelv (WEEE - Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv) értelmében a berendezés nem kerülhet a normál hulladékáramba.