




MADE BY ZEN®



SUGI

Kerámia aroma diffúzor
fényes arany mintával

TARTALOMJEGYZÉK:

A. SUGI AROMA DIFFÚZOR

B. MŰSZAKI JELLEMZŐK

C. ÜZEMELTETÉS

D. TERMÉKJELLEMZŐK

E. KARBANTARTÁS

F. HIBAELHÁRÍTÁS

G. GARANCIA

Gratulálunk, a MADE BY ZEN® SUGI aroma diffúzor megvásárlásához. Kérjük, gondosan olvassa el ezt az útmutatót a termék rendeltetésszerű használatához és a karbantartási tudnivalóért..

A - SUGI

Természetes kerámiából készült, kézzel festett arany színű mintázatú Sugi aroma diffúzor a Kintsugi hagyományos japán művészetét ünnepli, hogy a tökéletes tökéletlenséget tükrözze.

A Sugi békét és egyensúlyt hoz otthonába, miközben nyugtató aromaterápiás párát bocsájt ki, amely akár 10 órán át kellemes illattal tölti meg a levegőt. Különböző pára-beállítással.



Kézzel készített natúr kerámia fémes arany mintával



Nyugtató aromaterápiás pára



Különböző pára beállítási mód:
alacsony, magas intenzitás és szakaszos üzemmód



Alkalmas bármilyen parfümolajhoz vagy esszenciális olajhoz
(MADE BY ZEN® olajok használata javasolt)

B - MŰSZAKI JELLEMZŐK

Model: SUGI aroma diffúzor

Model száma: EWJS03WGOMAR

Termék mérete: Ø 94 x 145,5 mm

Feszültség: DC 24V

Teljesítmény: 12W





Víztartály: 100 ml

Munkaidő: Kb. 4 óra (magas páraintenzitási módban)

Kb. 7 óra (alacsony páraintenzitási módban)

Kb. 10 óra (szakaszos üzemmódban)

01. Párakivezető nyílás
02. Kerámia búra
03. Belső búra
04. Vízartály
05. Szellőzőnyílás
06. Szakaszos pára funkció gomb
07. Folyamatos párafunkció gomb
08. Vízelvezető rovátka
09. Maximum vízszint
10. Kerámia lemez
11. Légbemeneti nyílás
12. DC csatlakozás
13. Adapter



Az aroma diffúzort minden használat előtt és után meg KELL tisztítani. Tároláskor mindig tisztán és szárazon kell tartani. SOHA ne hagyjon hosszabb ideig pangó olajat és vizet a tartályban. A diffúzor folyamatos használata során 3 naponta KELL tisztítani a víztartályt, hogy megakadályozzuk a mikroorganizmusok elszaporodását.




Ezek az apró képződmények jelen lehetnek a vízben vagy a környezetben ahol a készüléket használják vagy tárolják, de kialakulhatnak a víztartályban is. A készülék következő használatakor a levegőbe kerülhetnek, ami nagyon súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet és következményekkel járhat. Ennek elkerülése érdekében a víztartályt megfelelően KI KELL TISZTÍTANI 3 naponta.


1. Az aroma diffúzort sík felületre helyezze, legalább 60 cm-re a talajtól és 10 cm-re a faltól. Ne helyezze az aroma diffúzort fa vagy fényezett bútorra, mely víztől ill. nedvességtől károsodhat.
2. Tisztítás és a tartály feltöltése előtt mindig húzza ki az aroma diffúzort a hálózati áramforrásból. Mindig a gyári tápvezetékét használja. A kábelt mindig úgy helyezze el, hogy nehogya valaki elessen benne, vagy feldöntse az aroma diffúzort. Ha a tápvezeték sérült, kizárólag a gyártó vagy megbízottja által biztosított adapterre cserélhető. Ha szükséges, forgalmazójától vásárolhat új adaptert.
3. A víztartály feltöltéséhez mindig használjon megfelelő töltőpoharat. Soha ne kísérelje meg folyóvíz alá tartva vagy áramforráshoz csatlakoztatott állapotban feltölteni a víztartályt. Ne töltse a maximum vízszintet jelölő vonalon túl a vizet. Amennyiben túltöltené a tartályt, óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a vízkiöntőn keresztül, távol a szellőzőnyílástól.
4. A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyermekektől és háziállatoktól távol. A berendezés közelében gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodjanak, nehogy a készülékkel játszanak.
5. Az aroma diffúzort gyermekek, csökkent fizika vagy szellemi képességű vagy kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett, vagy a készülék használatára vonatkozó kellő tájékoztatást követően használhatják.
6. Tartsa az aroma diffúzort olyan helyen, ahol a pára szabad távozása biztosított, valamint a balesetek elkerülése érdekében elektromos berendezésektől, különösen a vízre érzékeny készülékektől távol.
7. Az aroma diffúzort minden használat után tisztítsa meg és mindig tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van. Ne hagyjon hosszabb ideig pangó vizet vagy olajat a készülékben.

8. Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani, mert azzal a garancia érvényét veszti és fennáll az áramütés veszélye. Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, kérjük forduljon forgalmazójához.
9. Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket és forduljon forgalmazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az aroma diffúzort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növelheti a tűz kockázatát.
10. Mindig körültekintően járjon el az aroma diffúzor kezelése során. Hanyag kezelésből keletkező károkra a garancia nem terjed ki.
11. Mindig szobahőmérsékletű vízzel töltsse fel a diffúzort és csak friss, tiszta, megbízható forrásból származó vizet használjon. Ne töltsön a víztartályba egyéb folyadékot vagy vegyi anyagot, kizárólag vizet és pár csepp esszenciális olajat vagy parfüm olajat.
12. Soha ne érintse meg a vizet a víztartályban működés közben, mert a víz felmelegedhet. Ez teljesen normális jelenség különösen ha a készülék néhány órája működik. Ezt a vibrációs korong által létrehozott energia eredményezi. A víz nem haladhatja meg a 40 °C-ot de egyes modelleknél ez 50 °C-ra (+/- 5 °C) is emelkedhet . Amint a pára távozik a párakivezetőn keresztül gyorsan lehűl, ezért nevezik "hidegpárának".
13. Mindig csatlakoztassa az adaptert először az egyenáram hálózati bemenetbe, mielőtt az áramforráshoz csatlakoztatná.
14. Működés közben soha ne távolítsa el a burkolatot.
15. SOHA ne nyúljon az ultrahangos kerámia lemezhez, míg a diffúzor a hálózati áramforráshoz csatlakozik, mivel az súlyos sérüléseket okozhat.
16. Sohase merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba és ne tisztítsa mosogatógépben.

C - HASZNÁLATI UTASÍTÁS




1. Állítsa a diffúzort szilárd, egyenletes vízszintes felületre. Távolítsa el a búrát majd a fröccsenést megakadályozó búrát felfelé emelve a képen látható módon.




2. Megfelelő mérőpohár segítségével töltsön csapvizet a víztartályba a maximum vízszintjelzésig.



3. Adjon a vízhez 3-5 cseppet kedvenc parfümolajából vagy esszenciális olajából. (MADE BY ZEN® olajok használata javasolt)



4. Helyezze vissza a belső búrát majd azt követően a külső kerámia búrát.



5. Dugja be a DC csatlakozót az aroma diffúzorba, majd a dugajt a hálózatba.



FIGYELEM: Működés közben ne döntse meg és ne mozgassa a készüléket, és ne kísérelje meg kiüríteni vagy feltölteni azt.

GOMBFUNKCIÓK

FOLYAMATOS PÁRÁSÍTÁSI MÓD (BAL GOMB)

- > **Nyomja meg egyszer** az alacsony párafunkció működtetéséhez. Az aromadiffúzor alacsony pára intenzitással működik, amíg a vízszint a minimum szint alá nem csökken. Ekkor a Sugi automatikusan kikapcsol.
- > **Nyomja meg kétszer** a magas pára funkció működtetéséhez. Az aroma diffúzor nagy pára intenzitással működik, amíg a vízszint a minimum szint alá nem csökken. Ekkor a Sugi automatikusan kikapcsol.
- > **Nyomja meg háromszor** a folyamatos pára funkció kikapcsolásához.

SZAKASZOS PÁRAFUNKCIÓ (JOBBI GOMB)

(Ez a funkció csak akkor aktiválódik, ha a folyamatos köd be van kapcsolva)

- > **Nyomja meg egyszer** a szakaszos PÁRA funkció működtetéséhez. Az aroma a diffúzor szakaszosan működik; 30 másodpercre be/30 másodpercre kikapcsol. Amikor a vízszint a minimum szint alá csökken a Sugi automatikusan kikapcsol.
- > **Nyomja meg kétszer** a szakaszos pára funkció kikapcsolásához.


MEGJEGYZÉS: Amikor a vízszint a minimum szint alá csökken, a Sugi kikapcsol automatikusan.

D - TERMÉKJELLEMZŐK


A Sugi aroma diffúzor a környezetét újjító módon tölti be kellemes illattal. A magas frekvenciájú rezgések által a vizet és olajat apró részecskékre bontja, melyek ilyen formában hatékonyan oszlanak szét a közvetlen környezetében.

- Kézzel festett kerámia búra fényes arany mintázattal
- Különbéféle páraállítási lehetőség: alacsony, magas és szakaszos üzemmód
- Mini párástító
- Csendes működés
- Biztonságos automata kikapcsolórendszer lekapcsol, ha a víz a minimum szint alá esik.
- Könnyű tisztítani és használni.

E - KARBANTARTÁS




1. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és nincs csatlakoztatva az áramforráshoz.




2. Távolítsa el a külső kerámia burkolatot és a belső burkolatot a képen látható módon.

**NE A SZELLŐZŐNYÍLÁS FELŐL
ÜRÍTSE KI A VIZET, MERT
BEFOLYHAT A KÉSZÜLÉKBE**



3. Ürítse ki a vizet a vízelvezető oldalon, szemben a levegőbemenettel.



4. Használjon pamut tisztító pálcikát vagy puha ruhát a tisztításhoz.

Figyelem: Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramforrásból.

Mindig tartsa tisztán és szárazon az aroma diffúzort, amikor használaton kívül van. Soha ne hagyjon hosszabb időre pangó vizet vagy olajat a víztartályban. Szükség esetén, pl. makacs olajlerakódásoknál, alkohollal nedvesítse be a tisztítópálcát.

Ha az aroma diffúzor nem párasít (vagy kevés a pára mennyisége), tisztítsa meg a kerámia lemezt.

Tisztításkor mindig fokozottan ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a DC csatlakozóba. Hagyja a készüléket alaposan megszáradni az alábbiak szerint, ha véletlenül víz kerül az elektromos csatlakozóba.

Folyadék nem szándékos kiömlése: amennyiben az aroma diffúzor használat közben felborul, kövessék kérem a következő lépéseket, hogy elkerüljék a helytelen működést. Húzzák ki az áramforrásból és vegyék le óvatosan a burkolatot. Rázzák ki a maradék folyadékot a tartályból. A diffúzort óvatosan fordítsák fel, hogy a készülék belsejéből a víz kifolyhasson, azután hagyják a diffúzort 24 órán keresztül egy jól szellőző helyiségben alaposan kiszáradni.

F - HIBAELEHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Lehetséges ok(ok)	Megoldás
Nincs pára, vagy jelentősen kevesebb a pára	A készülék nincs áramforráshoz csatlakoztatva	Dugja be az adaptert és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot
	A vízszint alacsonyabb a vízszintérzékelőnél	Töltse újra a tartályt csapvízzel. Ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a vizet a maximum szintjelzésen
	A víz mennyisége meghaladja a maximális megengedett vízszintet	Óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a kiöntő nyíláson keresztül
	Olajlerakódás lehet a kerámia lemezen.	Tisztítsa meg a kerámia lemezt vízzel és tiszta kendővel
A készülék nem kapcsol be	Nincs elegendő víz a víztartályban	Töltse fel a víztartályt a maximum szintig, ügyelve, hogy ne töltse túl
	Előfordulhat, hogy a kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Húzza ki a tápkábelt és próbálja megfelelően csatlakoztatni.
Víz szivárog a készülékből	A fedél nincs megfelelően a helyén.	Távolítsa el a búrát, és próbálja meg újra visszahelyezni.
	A készülék megbillent vagy felborult.	Kövesse a folyadék véletlen kiömlése utasításait.
	A hőmérséklet alacsony, vagy nagy a páratartalom.	Ilyen körülmények között a pára időnként vízcseppekké kondenzálódhat.
	Nedvesség rakódott fel a búra belsőfalára	Távolítsa el a belső búrát, és szárítsa fel a felesleges vizet a borító belsejéből

A keletkező pára intenzitása és mennyisége változhat, mely nem szokatlan jelenség és nem számít a készülék meghibásodásának. A páramennyiséget befolyásoló tényezők többek között: vízminőség, páratartalom, hőmérséklet és léghozgás.

H - GARANCIA

A készülékre 12 hónap garancia van a jelen útmutatónak megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett jelentkező gyártási hibákra vonatkozóan. Baleseti károokra a garancia nem terjed ki.

A garancia a vásárlástól számítva 12 hónapig érvényes. Amennyiben bármilyen gondja van a készülékkel a garancia időtartama alatt, kérjük vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával, a karbantartás, vagy a garanciális igények érvényesítése miatt. Ehhez szüksége lesz a vásárlást igazoló számlára, ezért azt a jelen használati útmutatóval együtt őrizze meg.

A maró hatású olajok, mint például a citromella, károsíthatják a készüléket, ha a tartályban lerakódik. Ilyen károokra a garancia nem terjed ki. Az aromadiffúzort minden használat után ki kell tisztítani!



FONTOS! A MADE BY ZEN® ultrahangos diffúzorok megfelelnek a WEEE irányelvnek. Az elektromos- és elektronikusan használt berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvek alapján ezt a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Az elektromos berendezések jelentős hulladékforrást jelentenek és nem megfelelő újrahasznosításuk káros hatással lehet a környezetre, míg újrahasznosításuk esetén az erőforrásokat újra fellelhető használni. Az elektromos hulladékot el kell különíteni a többi hulladéktól, hogy megfelelően újra hasznosítsák.

Bolygónk védelme fontos számunkra, ezért kérjük, segítsen nekünk a Sugi megfelelő helyen történő leadásával és megsemmisítésével. Köszönjük!



MADE BY ZEN®