



madebyzen

# IRIS AROMA DIFFUSER



# *TARTALOMJEGYZÉK*

*A. Iris*

*B. Termékjellemzők*

*C. A készülék működése*

*D. Karbantartás*

*E. Hibaelhárítás*

# *Iris*

Köszönjük, hogy a madebyzen" Iris Aromadiffúzort választotta. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót további használatra és a karbantartási tudnivalókért.

A legkorszerűbb technológiát és gyártást kifinomult és elegáns stílussal ötvöztük, így termékeink egyedülállóak és kimagaslóan esztétikus megjelenésűek.

Vizuálisan stimuláló, multifunkcionális termékeink gazdagítják környezetét, míg megnyugtató, hűvös, illatos párát képeznek, varázslatos légkört teremtve. Ultrahang technológia segítségével oszlatja el a vizet és illóolajokat vagy esszenciális olajokat a levegőben lehelletnyi pára és illat formájában, a szellemi, testi és lelki megnyugvásért. Teremtsen egészséges, relaxáló, illatos környezetet a madebyzen™ aromadiffúzorokkal.

Az Iris Aromadiffúzor beépített hangulatvilágítással rendelkezik, melyet beállíthat kedvenc színére. A készüléken elérhető 30 másodperces szakaszos üzemmód ideális választás intenzív illatokhoz. Alvó üzemmódban világítás nélkül használhatja az aromadiffúzort, így az ágy melletti használatra is tökéletes.



# Termékjellemzők

Termék mérete: 125mm x 137,5mm

Hálózati feszültség: DC 24V

Teljesítmény: 12W

Vízkapacitás: 60ml

01. „A” fedél (külső)

02. „B” fedél (belső)

03. Kerámialemez

04. Vízeeresztő rovátka

05. Víztartály

06. Maximum vízszintet jelölő vonal


07. Szellőzőnyílás

08. Pára kimenet


09. Gomb

10. DC Jack csatlakozó

11. Adapter



# A készülék működése



## 1. On/Off gomb

Egyszeri megnyomás: Az On/Off gomb egyszeri megnyomásával az aromadiffúzor bekapcsolódik, maximális páramennyiségen, váltakozó fény üzemmódban. Nyomja meg még egyszer az On/Off gombot a készülék kikapcsolásához.

## 2. Aroma szabályzás

A MIST gomb egyszeri megnyomásával lehetőség van a pára mennyiségének csökkentésére, másodszori megnyomásával a kikapcsolására.

## 3. Hangulatvilágítás szabályzása



Nyomja meg a Lamp gombot. Egyszeri megnyomásra a hangulatvilágítás bekapcsol, és fokozatos a színváltás. Nyomja meg a Lamp gombot még egyszer a kiválasztott szín rögzítéséhez, majd újra, ha a hangulatvilágítást ki szeretné kapcsolni.

## 4. Szakaszos üzemmód beállítása

Nyomja meg a Homokóra gombot a 30 másodperces szakaszos üzemmód eléréséhez. Ilyenkor a páráztatás 30 másodpercenként be- és kikapcsol. A gomb mégegyszeri megnyomásával újra folyamatos üzemmódra állíthatja a készüléket.


# Használat előtt olvassa el!

1. Vegye le a készülék fedelét.




2. Mérőpohár segítségével töltsé fel a készüléket desztillált vízzel a vízszintet jelölő vonalig.

3. Adjon a vízhez 3-5 cseppet  
kedvenc esszenciális olajából.



4. Helyezze vissza a  
készülék fedelét.

5. Dugja be az adaptert és nyomja meg az On/Off bekapcsoló gombot.




**FIGYELEM:** Működés közben ne döntse meg a készüléket, ne próbálja azt feltölteni vagy kiüríteni.






# Karbantartás




1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg az On/Off gombot, és húzza ki az adaptort az áramforrásból.




2. Távolítsa el a készülék fedelét.





3. Öntse ki a vizet a vízleeresztő rovátkán keresztül.



4. Egy tisztítópálcika vagy rongy segítségével tisztítsa meg az egységet.

**FIGYELEM:** Tartsa a készüléket tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van.

# Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetséges ok(ok)	Megoldás
Nincs pára	A készülék nincs áramforráshoz csatlakoztatva	Dugja be az adaptert és nyomja meg a párástítás gombot
	A vízszint alacsonyabb a vízszint-érzékelő szintjénél.	Töltse újra a tartályt elegendő desztillált vízzel.
	A víz mennyisége meghaladja a maximális megengedett vízszintet.	Óvatosan öntse ki a felesleges vizet a vízköntő rovátkán keresztül
	A párástító kimenet eldugult	Tisztítsa meg a párástító kimenetet és hagyja szellőzni
	Olajlerakódás lehet a kerámia lemezen, vagy a kerámia lemez elhasználódott 3000 üzemóra után.	Tisztítsa meg a alaposan a készüléket, és ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon helyi forgalmazójához a kerámialemez cseréjével kapcsolatban.
Nincs világítás	A Lamp gombot nem nyomta meg.	Csatlakoztassa a hálózathoz a készüléket, majd nyomja meg az On/Off gombot, vagy a Lamp gombot a világítás aktiválásához.
	A készülék alvó üzemmódra (vagy fény nélküli üzemmódra) lett állítva).	



## Figyelmeztetés:



Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket, hogy elkerülje a balesetveszélyt, beleértve a tüzeseteket vagy áramütést. Azonnal húzza ki a adaptert és forduljon helyi forgalmazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az Aromadiffúzort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növelheti a tűz kockázatát.

Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani. Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, kérjük, forduljon helyi forgalmazójához. Kérjük, tartsa a berendezést gyermekektől távol a kockázatok és sérülések elkerülése érdekében. Tisztítsa Aromadiffúzorát rendszeresen és tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van.

## FONTOS!



Az 2002/96/EK Európai Irányelv (WEEE -Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv) értelmében a berendezés nem kerülhet a normál hulladék-áramba. A maró hatású olajok, mint például a Citronella, károsíthatják a kerámia lemezt, ha a tartályban hagyjuk, amikor a készülék üzemben kívül van. Ilyen károkra a garancia nem terjed ki.